



神棚 < m i c o > シリーズ 取付ガイド

- セット内容 / 付属品をご確認ください。**
- 1 札掛け (1台)
 - 2 神具台 (1台)
 - 3 榭立て (2台)
 - 4 ガラス管 (2本)
 - 5 取付ねじ (4本)
 - 6 アンカーボルト (4本)

- 取り付けには穴空け (計4カ所) が必要です。賃貸住宅の場合は管理者にお取り付けの可否をご確認ください。

● 耐荷重全体3kgを超えないようにして下さい。

● 直射日光やストーブ、エアコンの近くでは取付けないで下さい。本体の割れや反りの原因になります。

● 取り付けが正しくない場合の事故は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- 取り付けが充分でないと落下による怪我や事故の原因になります。

● 手をつくなど本体への負荷をかける行為はしないで下さい。

● 定期的に点検し、本体の固定がゆるくなっていないか、ご確認ください。

取付方法

取付位置にガイド用紙を合わせ、マスキングテープ等で固定する。

ガイドの『ねじ取付位置』に付属のネジをねじ込みます。

最後までねじこまず、ネジ頭の部分で留めます。

固定したネジに本体裏側の取付穴に引っ掛けます。

※水平器などを使用すると便利です。

取付の際は、天井に御神札が当たる場合がございますので、天高・御神札のサイズをご確認の上、お取り付けください。

※ねじ込む前に下穴を空けるとガイド用紙を破らず再利用出来ます。

※壁地下地が石膏ボードのみの場合は付属のアンカーをお使い下さい。

壁地下地が石膏ボードのみの場合 アンカーボルトをねじ込む前に取付ガイド紙を外してください。

- 1 石膏ボードに下穴を開けます。厚み12mm程度までは手でも開けられます。
- 2 アンカーをねじ込みます。
- 3 取付ネジをねじ込みます。

補強アンカーボルトをねじ込む場合は、下穴をあけたあと、さらに6mm程度の大きめな下穴をあけてから、アンカーをねじ込みください。※下穴をあけることにより、取付時の壁紙等の「ヨレ」を防ぐため。

アンカー付属
ナイロン製
ガラス繊維入

●下地がコンクリートの場合は工具が必要となりますのでお近くの工務店様にお問い合わせ下さい。

kuyoのカタチ 〒080-0013 北海道帯広市西3条南9丁目2 セントラル十勝ビル1F
TEL.0120-972-933 FAX.0155-20-5152

